

Ce jeu fonctionne avec 4 piles 1,5 V de type LR6 – AA – UM3 (non fournies).

- Des piles non rechargeables ne peuvent en aucun cas être rechargées !
- Des piles rechargeables peuvent uniquement être chargées sous la surveillance d'adultes !
- Sortir les piles rechargeables des jouets avant de les charger !
- Ne pas utiliser des piles de types différents ou des piles neuves et usées ensemble !
- Mettre en place les piles correctement en fonction de leur polarité "+" et "-" !
- Si les piles sont déchargées ou si le jouet n'est pas utilisé pendant un temps prolongé, il faut retirer les piles !
- Il est interdit de court-circuiter les bornes de raccord. Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Utiliser uniquement des piles du type prescrit ou d'un type équivalent.
- Toujours remplacer toutes les piles en même temps et non pas individuellement.

Précautions d'emploi :

ATTENTION !

Pour enfants de plus de 3 ans uniquement. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Risque d'asphyxie par ingestion de petites pièces. Éléments pointus fonctionnels.

Ne jetez jamais les composants électriques de ce jeu dans la poubelle normale, mais déposez-les dans un centre de tri destiné aux appareils électriques usagés. Renseignez-vous auprès de la mairie sur l'élimination appropriée de ces déchets.



DECO Mandala-Designer®

La MACHINE à dessiner tes Mandalas



Qu'est-ce qu'un mandala et de quel pays vient-il ?

Sais-tu d'où vient le mot « mandala » et ce qu'il signifie ?


Le nom « mandala » vient de la langue classique indienne, le sanskrit, et signifie « cercle ».

En Inde, les mandalas aident les gens à méditer. Dessiner des mandalas permet non seulement de se calmer, mais est aussi une grande source de plaisir ! Tu peux combiner toutes sortes de motifs différents, puis colorier tes créations avec tes couleurs préférées.



Conseils avant de commencer :

Demande l'aide d'une grande personne pour alimenter Mandala-Designer ! Procure-toi d'abord les bonnes piles pour pouvoir réaliser de merveilleux mandalas où que tu sois, à tout moment. Le compartiment piles se situe sous l'appareil. Ôte les vis pour ouvrir le couvercle, puis insère les piles comme indiqué.



2

Des questions ?

« Combien de pochoirs différents puis-je utiliser pour mon mandala ? »

Pour chaque mandala, tu peux combiner les motifs de pochoirs différents. Tu peux même utiliser les pochoirs des autres coffrets Mandala-Designer® de Ravensburger ! Mais vérifie toujours que tu as assez de place pour tous tes motifs. Tu peux dessiner, colorier et décorer ton mandala... Les possibilités sont illimitées.

« J'aimerais dessiner des mandalas de tailles différentes ? Comment faire ? »

Avec cette machine, tu peux créer de petits mandalas en utilisant les motifs intérieurs des grands pochoirs, mais pas plus grands que les pochoirs. Demande à une grande personne de faire un agrandissement d'un mandala en noir et blanc que tu as dessiné (mais pas colorié) à la photocopieuse. Chez toi, colorie et découpe-le. Comme ça, tu pourras admirer ton mandala géant tous les jours !

« Ma perforatrice est coincée ! »

As-tu pensé à la vider après chaque mandala ? Sors-la simplement de son logement et ouvre le petit couvercle situé en dessous. Tu peux alors vider les bouts de papiers découpés. La perforatrice se débloque en actionnant le levier plusieurs fois. Le papier que tu veux perforer ne doit pas être trop épais (150 g/m² maximum).

« J'ai oublié un trait et j'ai déjà tourné le pochoir ! »

Pas de panique ! Il suffit d'appuyer autant de fois sur le bouton pour revenir en arrière jusqu'à ce que le pochoir coïncide de nouveau avec le motif. Maintenant, tu peux ajouter les contours qui manquaient.

« J'ai déjà réalisé tant de mandalas que je n'ai plus de papier ! »

Coupe simplement de nouvelles feuilles au format 21 x 21 cm (la largeur d'une feuille normale, format A4).

« Que faire si le tampon laisse des traces ? »

As-tu déjà préparé ton tampon comme expliqué page 3 ? Il ne faut pas non plus appuyer trop fort pour ne pas faire sortir trop d'encre. Si tu respectes ces deux points, ton tampon doit pouvoir te permettre de faire au moins 500 impressions.

11


Autres superbes mandalas :



... et tu as sûrement de nombreuses autres idées de mandalas...

10

Contenu et présentation de l'appareil




3

Comment créer un mandala



1 Avant de commencer ton mandala, ouvre le couvercle de Mandala-Designer. Glisse ensuite soigneusement une feuille dans la fente de la machine à dessiner. Attention de ne pas corner ta feuille ! Tu trouveras des idées de mandalas aux pages 7 et 10.



2 Choisis un grand pochoir. Place-le dans le cadre, les flèches bien visibles sur le dessus.

Tourne ensuite le pochoir, jusqu'à ce que les pointes des flèches du pochoir coïncident avec celles gravées sur l'appareil. Bloque ensuite le pochoir, en tournant les quatre taquets vers l'intérieur, sur les flèches du pochoir. Tiens bien celui-ci pour ne pas qu'il se décale.



6 Tu as envie de dessiner plusieurs mandalas dans le mandala ? Choisis la position des petits mandalas en appuyant sur le bouton pour faire tourner le grand pochoir de flèche en flèche.




7 À tout moment, tu peux décorer les surfaces vides avec les motifs de bijoux des pochoirs. Pour cela, déplie les taquets et tourne le pochoir à la main jusqu'à l'endroit désiré.




8 Tu peux alors aussi tracer des cercles. Place la pointe de ton feutre dans l'un des trous du pochoir, puis fais lui faire un tour complet. Prends soin qu'aucun trait ne traverse un des motifs que tu as déjà dessinés.

4




Guirlande électrique mandala

Tu as besoin d'une guirlande électrique et de nombreux petits mandalas. Découpe un rayon sur chaque mandala, n'importe où. Replie un des bords découpés sous l'autre pour former un cône. Coupe un peu la pointe. Tu peux alors les accrocher autour des lampes d'une guirlande électrique. Colle bien les bords. Allume la lumière. Super, l'éclairage dans ta chambre !



Papier cadeau mandala

Notre exemple te montre comment fabriquer un superbe papier cadeau à partir de mini-mandalas. En assemblant plusieurs feuilles, tu pourras même emballer de gros cadeaux.



9

Idées cadeau et décoration avec tes mandalas



Le mandala-cadre

Commence par choisir ta photo préférée. Place le feutre dans l'un des petits trous du grand pochoir et trace un cercle à l'intérieur. Dessine maintenant un beau mandala autour du disque intérieur. Dès que tu l'as terminé, découpe le disque blanc. Colle ta photo au verso du cadre.



La mandala-boîte (ronde)

Tu as sûrement une boîte de fromage ronde (vide !) chez toi. Crée un mandala de la même taille et colorie-le. Découpe ensuite ton mandala et colle-le sur le couvercle de la boîte. Tu voudras peut-être les décorer avec des motifs de bijoux, des papillons en vol, par exemple.



Les mandala-cartes

Lors de la création des cartes, tu peux donner libre cours à ton imagination. Tu peux y ajouter ton nom ou même dessiner des mandalas dans le mandala. Une fois terminé, plie-le simplement en deux. Ta carte de vœux est finie. Il ne te reste plus qu'à écrire un texte à l'intérieur. Peut-être voudras-tu même la décorer avec des paillettes ?



Dessous-de-plat ou de-bouteille mandala

Crée des mandalas de différentes tailles. Pour pouvoir laver ton dessous-de-plat, tu peux aller dans un magasin pour le plastifier, avant de le découper. Tu pourras ainsi adapter la décoration de la table à chaque occasion.



3 As-tu déjà choisi un motif du pochoir ? Reproduis ses contours au feutre. Tiens toujours ton stylo bien droit, sans trop appuyer. Sinon, la pointe sera trop large.



4 À toi de décider combien de fois tu veux reproduire le même motif sur ton mandala. À chaque pression sur le bouton, le pochoir se déplace d'une flèche. Selon le nombre de motifs identiques que tu veux reproduire, appuie une, deux, ou encore quatre fois sur le bouton.



5 Si tu veux dessiner un mandala dans le mandala, place simplement l'un des petits pochoirs dans l'ouverture ronde du grand mandala. Tu peux tourner le petit pochoir à la main, cran par cran, et dessiner ainsi différents motifs.



9 Et si tu souhaites personnaliser ton mandala avant de l'afficher ou de l'offrir, tu peux écrire ton nom à l'aide des lettres du grand pochoir. Là aussi, déplie les petits taquets et tourne librement le pochoir à la main, jusqu'à ce que tu aies fini d'écrire.



10 Envie de décorer le contour de ton mandala avec une jolie bordure ? Replie les petits taquets et place le tampon dans la fenêtre correspondante de ton pochoir. Appuie à fond sur le gros bouton rond et imprime ainsi le motif autant de fois que tu le veux sur le bord de ton mandala. N'oublie surtout pas de ranger ton tampon tout de suite après dans son logement pour éviter qu'il ne sèche.

Comment créer un mandala



11 Tu aimerais découper des petits papillons sur le bord de ton mandala ? Afin qu'ils déploient leurs ailes bien régulièrement tout autour de ton mandala, commence d'abord par faire des petits repères au crayon au moment du dessin. Sous chaque flèche sur ton pochoir, tu trouveras un petit trou qui t'aidera. Fais ainsi 16 points de repère, sans tourner le pochoir !



12 Déplie maintenant les petits taquets et trace un cercle en plaçant le crayon dans le trou situé le plus à l'extérieur. Le long de cette ligne, découpe le mandala dans lequel tu souhaites perforer tes papillons. Tu seras ainsi certaine qu'ils seront répartis bien régulièrement.



13 Glisse ton mandala découpé dans la perforatrice en alignant bien les points de repère et les petites flèches à droite et à gauche de la perforatrice. Pour perforer, appuie simplement sur le levier. Tourne ensuite ton mandala jusqu'aux repères suivants...



14 Une fois les perforations effectuées, retire la perforatrice de l'appareil. Ouvre le petit couvercle situé en dessous et vide les morceaux de papier découpés. Remets ensuite la perforatrice en place.



15 Il ne te reste plus qu'à colorier ton mandala. Pour donner l'impression que tes papillons s'envolent, replie leurs petites ailes vers le haut.

6


Idées cadeau et décoration avec tes mandalas



La mandala-boîte (carrée)

1 Dessine un mandala particulièrement beau.


↳ 5,0cm




2 Pose ton mandala sur la table, face cachée, puis replie vers le centre une bande d'environ 5 cm de large sur chaque bord.



5 cm




3 Coupe le papier le long des pointillés. Replie chacune des petites pattes grises vers le haut.



4 Colle les pattes à l'intérieur du couvercle.


↳ 5,2cm



5 Pour le fond de ta boîte, replie vers le centre une bande d'environ 5,2 cm sur chaque bord. Le fond rentrera dans le couvercle. Reprends ensuite les étapes 3 et 4.



5,2 cm



6 Ta petite boîte à secrets est terminée.

7