

C'est moi
qui crée !

Déco'gravure

« Génial !!
J'ai adoré graver mes objets
en bois. C'est hyper cool de créer
sa propre déco ! »

Jeu Ravensburger n°




Ravensburger

Contenu


1 planche de bois MDF (medium) 21x18cm
+ support bois/carton pour réaliser un cadre photo

1 planche de bois MDF
12x20cm + 1 pince à linge
pour réaliser un bloc-notes




10 feuilles de papier blanc
(pour le bloc-note)

1 planche en bois MDF (en forme de
zèbre) pour réaliser un objet 3D
+ 1 boîte en carton à monter




2 sachets de vernis



1 sachet de paillettes



1 outil à graver



1 pinceau

5 pots de peinture acrylique

Prends chez toi :

- Un petit pot qui se referme pour mélanger le vernis et les paillettes.
- 1 crayon de papier.




2 pochoirs
de modèles de dessins

1 paire de lunettes de protection



1 morceau de papier de verre



Préparation


L'outil à graver

Les piles

L'outil à graver fonctionne avec **2 piles 1.5V** alcalines de type LR06 (non fournies). Tu peux également utiliser des piles rechargeables.

Avant la première utilisation, demande l'aide d'un adulte pour mettre en place les piles dans ton outil à graver :

- Ôte la vis qui maintient le compartiment à piles fermé.




- Insère les piles comme indiqué ci-contre.

Prise en main de ton outil à graver :

L'outil à graver est totalement ergonomique et s'adapte aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.


Tiens ton outil comme un stylo en le faisant reposer sur ta main, entre le pouce et l'index.



Mise en marche de l'outil à graver :

Pour mettre en marche ton outil, il te suffit d'appuyer une fois sur le bouton placé près de la pointe.

Appuie une seconde fois sur le bouton pour arrêter le moteur. Une fois l'outil allumé, enlève ton doigt du bouton pour graver.



L'espace de travail

Avant de commencer, comme tout véritable artiste, enfile de préférence de vieux vêtements et protège la table avec du papier journal. Prévois également un gobelet d'eau pour nettoyer le pinceau après avoir peint.

- Garde bien tes **lunettes** de protection pendant toute la durée de la gravure.
- Choisis l'**objet** que tu veux décorer.
- Prends les **pochoirs** avec les motifs que tu veux réaliser et dessine le(s) motif(s) choisi(s) sur ton objet. Ils te serviront d'aide pour réaliser tes 3 objets.



Peinture de l'objet

[Nous te conseillons de peindre d'abord ton objet pour mieux voir la trace lorsque tu graveras avec ton outil.]

- **Dessine tes motifs** sur ton objet à l'aide du crayon de papier. Bien sûr, rien ne t'empêche d'inventer tes propres dessins.



Tu peux mélanger tes peintures pour obtenir de nouvelles teintes : dans la page «Exemples» tu trouveras tout ce que tu dois savoir sur les mélanges de couleurs !

- Peins ensuite ton objet selon tes envies : par quelle **couleur** désires-tu commencer ? Choisis le godet correspondant et ouvre-le avec précaution. Ce sera sûrement plus facile si tu saisis la petite languette du couvercle.

Pour que la peinture s'étale bien, **remue-la** d'abord avec une allumette. Si elle est trop épaisse, tu peux la diluer avec 1 ou 2 gouttes d'eau. Veille à ce qu'elle ne devienne pas trop liquide pour qu'elle garde tout son pouvoir couvrant.



Tu peux commencer !

Si tu utilises suffisamment de peinture, tu verras que le bois disparaît petit à petit. S'il reste encore visible après séchage, repasse plusieurs fois par-dessus.


Si tu désires **changer de couleur**, nettoie ton pinceau sous l'eau et essuie-le sur un petit chiffon. Pour empêcher la peinture de sécher, n'oublie pas de refermer chaque godet après utilisation.



Tu peux aussi peindre ton objet d'une seule couleur, et une fois la peinture sèche, repasser sur certaines zones avec d'autres couleurs.

Lorsque tu as peint ton objet, **laisse-le bien sécher.**


Si tu le souhaites, applique le **verniss.**



Laisse-le à nouveau **sécher** (la couleur blanche du vernis disparaîtra) avant de pouvoir t'amuser avec ton graveur !

Gravure et décoration


Prends ton **outil à graver** et décore ton objet selon tes envies. En appuyant plus ou moins sur l'outil, tu peux creuser le bois avec plus ou moins de profondeur.



Si tu n'es pas satisfait(e) du résultat, tu peux peindre par-dessus et recommencer.



Une fois la gravure terminée, tu peux embellir le résultat en appliquant des **paillettes** sur certaines zones. Pour cela, prends un pot chez toi et mélanges-y le vernis et les paillettes. Veille à bien refermer ton pot après utilisation pour que le mélange ne sèche pas.



Une fois ton objet terminé, tu pourras décorer ta chambre ou l'offrir à la personne de ton choix.



Le principe de réserve :

Si tu le souhaites, tu peux aussi graver ton **objet brut** et venir peindre ton sillon (trace faite avec l'outil à graver). Pour cela, tu peux utiliser la peinture, mais aussi des crayons de couleurs, des feutres, des craies grasses... pour obtenir une multitude d'effets !

Exemples et conseils



Tu peux mélanger tes peintures pour obtenir de nouvelles teintes :



Le blanc permet d'éclaircir toutes les autres couleurs et de changer


les teintes :



etc.

Avec ton **outil à graver** tu peux décorer toutes sortes d'objets en bois mais aussi en carton ou en plastique.

Demande toujours à tes parents si les objets que tu choisis sont compatibles avec ton graveur.





Si tu souhaites reproduire le zèbre à l'identique, tu peux décalquer le tracé ci-contre sur ton objet (il a la même taille).

Tu peux graver :

- toute la surface d'un motif
- ou seulement son contour



ATTENTION !

Prévu uniquement pour des enfants de plus de 7 ans. À utiliser sous la surveillance d'adultes. Lire le mode d'emploi avant l'utilisation et suivre les prescriptions. À conserver dans un lieu facile d'accès.

Premiers secours :

- En cas de contact avec les yeux : rincer les yeux abondamment à l'eau claire en tenant les paupières ouvertes. Faire immédiatement appel à un médecin.
- En cas de lésions, consulter un médecin.

Consignes de sécurité :

- Toujours porter une protection pour les yeux pour graver.
- Éviter tout contact du matériau avec les yeux.
- Ne pas mettre le matériau en bouche.
- Veillez à bien aérer la zone de travail. Ne pas inhaler la poussière et les vapeurs.
- Maintenir les enfants de moins de 7 ans et les animaux à distance de la zone de travail.
- Conserver les peintures et appareils hors de portée des enfants.
- Se laver les mains une fois le travail fini.
- Le poste de travail doit immédiatement être nettoyé après l'exécution des tâches.
- Nettoyer tous les appareils après utilisation.
- Ne pas utiliser d'autres appareils que ceux fournis avec le kit ou conseillés dans le mode d'emploi.
- Ne pas manger, boire ou fumer sur la zone de travail.

Piles :

- Des piles non rechargeables ne peuvent en aucun cas être rechargées !
- Des piles rechargeables peuvent uniquement être chargées sous la surveillance d'adultes !
- Sortir les piles rechargeables des jouets avant de les charger !
- Ne pas utiliser des piles de types différents ou des piles neuves et usées ensemble !
- Mettre en place les piles correctement en fonction de leur polarité «+» et «-» !
- Si les piles sont déchargées ou si le jouet n'est pas utilisé pendant un temps prolongé, il faut retirer les piles !
- Il est interdit de court-circuiter les bornes de raccord.
- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Utiliser uniquement des piles du type prescrit ou d'un type équivalent.
- Toujours remplacer toutes les piles en même temps et non pas individuellement.



Ne jetez jamais les composants électriques de ce jeu dans la poubelle normale, mais déposez-les dans un centre de tri destiné aux appareils électriques usagés. Renseignez-vous auprès de la mairie sur l'élimination appropriée de ces déchets.